



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO TRAILERS “SHARK”

ANTES DE LA OPERACIÓN:

- Lea el manual del operador cuidadosamente antes del uso.
- Revise los niveles de aceite y combustible del motor.
- Asegure la manguera de alta presión a la máquina.
- Conecte la manguera de jardín (mínimo 5/8” @ 20 PSI)
- Llene el tanque de almacenaje con agua según lo requerido, si se cuenta con dicho tanque.
- Use ropa protectora.

COMENZAR OPERACIONES USANDO AGUA DESDE UNA MANGUERA DE JARDIN:

- Instale la esprea deseada en el conector rápido de la extremidad de la lanza.
- Abra totalmente la válvula de suministro de agua.
- Gire la palanca debajo de la placa a la posición vertical.
- Gire la palanca opuesta a la posición del operador a la posición vertical.
- Con la lanza dirigida lejos de cualquier persona, presione el gatillo de la pistola para descargar la presión.
- Arranque el motor.
- Accione el gatillo de la pistola para obtener agua presurizada a través de la esprea.
- Presione el interruptor del quemador en el panel de control a la posición “ON”.
- El quemador se encenderá automáticamente.
- Rápidamente el agua a través de la esprea saldrá CALIENTE.

PARA INICIAR OPERACIONES USANDO AGUA DESDE EL TANQUE DE ALMACENAJE:

- Llene el tanque de almacenaje de agua
- Posicione la palanca de la válvula debajo de esta placa a la posición horizontal para extraer agua del tanque de almacenaje.
- Con la lanza dirigida lejos de cualquier persona, presione el gatillo de la pistola para descargar la presión.
- Gire la palanca en el lado opuesto a la posición del operador a la posición horizontal.
- Arranque el motor.
- Accione el gatillo de la pistola para comenzar a limpiar.
- Presione el interruptor del quemador en el panel de control a la posición “ON”.
- El quemador se encenderá automáticamente.
- Rápidamente el agua a través de la esprea saldrá CALIENTE.

PARA APAGAR EL EQUIPO:

- Primero apague el quemador presionando el interruptor en el panel de control a la posición “OFF”.
- Mantenga el gatillo de la pistola apretado hasta que el agua salga fría a menos de 100°F ó 38°C.
- Apague el motor.